

Byte av huvudsäkring i elskåpet vid gaveln på huslängan.

OBS! Arbete i elskåpen kräver stor varsamhet. Slarv och ovarsamhet innebär LIVSFARA!

Om elen försvinner och alla säkringar under tappen är hela, kan felet vara att en huvudsäkring i elskåpet utomhus är trasig.

Bilden nedan visar ett elskåp och olika nycklar som kan användas för att öppna det.

När luckan fälls ned kan man se elmätare med huvudsäkringar under. Identifiera rätt mätare och huvudsäkringar med mätarnumret. Byt den trasiga säkringen.

TIPS! Se till att det finns reservsäkringar av rätt amperetal hemma. Ursprunglig installation var 25A, men flera husägare har säkrat ner till 20A eller 16A. Kontrollera elräkningen vilken huvudsäkring som gäller.

